FORKLİFT GÜNLÜK KONTROL FORMU

Kapsam: Akülü (elektrikli), dizel ve LPG'li forkliftler. Her vardiya başında, makineyi çalıştırmadan önce doldurun. "Uygun değil" işaretlenen bir madde varsa makineyi kullanmayın ve yetkiliye bildirin. Makinenizin kullanım kılavuzundaki ek kontrolleri de uygulayın.

Tarih		**Forklift tipi, marka ve model**	
Seri no		**Saat sayacı**	
Operatör adı soyadı		**Operatör belge no**	
Depo / iş yeri			

Kontrol maddesi	Uygun	Uygun değil	Açıklama
A. Belgeler ve etiketler			
A1. Periyodik kontrol raporu güncel	☐	☐	
A2. Yük diyagramı (kapasite levhası) okunaklı	☐	☐	
A3. Operatörün forklift belgesi var	☐	☐	
B. Görsel kontrol (motor kapalıyken)			
B1. Lastikler: kesik, aşınma, eksik bijon yok	☐	☐	
B2. Çatallar: çatlak, eğilme, uç aşınması yok; kilit pimleri yerinde	☐	☐	
B3. Direk ve zincirler: hasar yok, zincir gerginliği eşit, yağlı	☐	☐	
B4. Hidrolik hortumlar ve silindirler: kaçak yok	☐	☐	
B5. Hidrolik yağ, motor yağı ve fren hidroliği seviyeleri uygun	☐	☐	
B6. Akü şarjı, elektrolit ve kablolar uygun (akülü)	☐	☐	
B7. Yakıt seviyesi ve soğutma suyu uygun (dizel)	☐	☐	
B8. LPG tüpü sabitlenmiş, bağlantıda koku ve kaçak yok (LPG'li)	☐	☐	
B9. Üst koruma (kabin koruma), yük dayama ızgarası ve aynalar sağlam	☐	☐	
B10. Emniyet kemeri sağlam ve takılabiliyor	☐	☐	
C. Fonksiyon testleri			
C1. Direksiyon boşluksuz ve rahat	☐	☐	
C2. Servis freni ve park freni tutuyor	☐	☐	
C3. Kaldırma, indirme, eğme ve yan kaydırma sarsıntısız	☐	☐	
C4. Korna çalışıyor	☐	☐	
C5. Geri vites alarmı, farlar ve ikaz lambası çalışıyor	☐	☐	
C6. Gösterge paneli ve uyarı ışıkları normal	☐	☐	
C7. Gaz pedalı ve vites (yön) kolu düzgün çalışıyor	☐	☐	
D. Çalışma alanı			
D1. Zemin ve rampalar sağlam, kuru, engelsiz	☐	☐	
D2. Yaya yolları ve geçişler işaretli	☐	☐	
D3. Aydınlatma yeterli	☐	☐	
D4. Kapalı alanda havalandırma yeterli (dizel ve LPG)	☐	☐	

Sonuç

☐ Makine kullanıma uygun ☐ Makine kullanıma uygun değil (yetkiliye bildirildi)

Operatör · ad soyad, imza	**Kontrol eden (şef / İSG) · ad soyad, imza**